



ECLIPSE



FORME EMPIRE



ASSIETTE PRESENTATION
CHARGER PLATE
Ø 32 CM
Réf 69



ASSIETTE DÎNER
DINNER PLATE
Ø 26,5 CM
Réf 66



ASSIETTE DESSERT
DESSERT PLATE
Ø 22 CM
Réf 62



PAIRE BOL BOUILLON
CREAM SOUP CUP & SAUCER
Réf 37



MUG
MUG
Réf 25



TASSE ARABE
ARABIC CUP
Réf 121 (6 cl)

THE / CAFE FORME EMPIRE



ASSIETTE CREUSE
SOUP PLATE
Ø 22,5 CM
Réf 65



ASSIETTE GÂTEAU
CAKE PLATE
Ø 18 CM
Réf 61



ASSIETTE A PAIN
BREAD PLATE
Ø 15,5 CM
Réf 60



PAIRE TASSE DEJEUNER
BREAKFAST CUP & SAUCER
Réf 32 (25 cl)



PAIRE TASSE THE
TEA CUP & SAUCER
Réf 26 (15 cl)



PAIRE TASSE CAFE
COFFEE CUP & SAUCER
Réf 28 (9 cl)

THE / CAFE FORME BOULE



PLAT ROND CREUX
ROUND HOLLOW DISH
Ø 35,5 CM
Réf 77



PLAT OVALE
OVAL PLATTER
L 40 CM
Réf 80



SALADIER ROND
OPEN VEGETABLE DISH
Ø 25 CM
Réf 72



PAIRE TASSE DEJEUNER
BREAKFAST CUP & SAUCER
Réf 321 (25 cl)



PAIRE TASSE THE
TEA CUP & SAUCER
Réf 261 (15 cl)



PAIRE TASSE CAFE
COFFEE CUP & SAUCER
Réf 281 (10 cl)

